

 Overview
 Comm
 Modem
 Station
 IGate
 Digipeater
 Network
 Dynamic DNS
 Mail
 WX
 Messages
 Display
 Restart

 Monitor
 MHeard
 Status
 Changelog
 About
 Help

Welcome!



Manual del operador estado téc

estado técnico: junio 2015

Versión 1.17

- Inicio
- descripción funcional de la I-GATE
- definiciones de la I-GATE
- guía de configuración
- actualización automática del firmware
- guardar e restablecer la configuración
- descripción de la interface PIN
- componentes de la transmisión-recepción para los 2m e 70cm
- diplexer para 2m / 70 cm en una antena bibanda
- Sistema ADS-B para los aviones
- PREPARADO PARA OPCIONES ADICIONALES
- Sistema maritímo AIS Automatic Identification
- Unidad DSP del canal doble para 300 / 1200 baud
- . Reloj del tiempo real

Vista de la parte delantera



Vista de los acoplamentos en la parte posterior



Copyright © 2006-2017 Jäger EDV & Dienstleistungen

Instrucciones para la primera ligación de la I-GATE.

Las alteraciones se deben guardar en cada página. (save)

Para guardar las definiciones permanentemente, debe cargar en "reiniciar" en el separador y después en "guardar permanentemente y recomenzar".

NOTA: si los componentes de TRX están instalados, conecte siempre en una antena o una carga ficticia.

1.0 **Separador Vista General** La mayor parte de los parámetros están predeterminados en el momento de la entrega (*default*)

1.1 Aplique una tensión DC entre los 8-15 volts / 200 mA en la barra de alimentación posterior de 5,5 x 2,1 /2,5 mm y conecte el equipamiento.

1.2 La pantalla está ahora conectada e presenta varias informaciones de forma secuencial.

1.3 Espere por la página de las definiciones de rede y registre el IP. (segunda línea a la izquierda)

1.4 Escriba el IP en un navegador de Internet. Tendrá acceso inmediato al I-GATE.

1.5 Para abrir los separadores de lo 2 hasta el 15 es necesario una contraseña.

1.6 Por defecto, el login es "*admin*" y la contraseña es "*password*". Cambie la contraseña.

2.0 **Separador Puerta DB9** Acceda a los **predefinidos** e seleccione un equipamiento KISS preestablecido, Use la misma velocidad del equipamiento KISS.

3.0 Separador Módem Acceda al módem interno y seleccione 300 baud para HF o 1200 baud para VHF.

3.1 Para el TRX1 o TRX2 (opción) seleccione la frecuencia y la velocidad de 1200 o 9600 baud.

4.0 **Separador Estación** Digite su indicativo, latitud y longitud en conformidad con el sitio web APRS.FI y verifique las otras opciones. El QTH-locator es calculado automáticamente en conformidad con *save*.

4.1 Personalice las descripciones de los beacons con sus textos. Defina data y hora.

4.2 Seleccione el icono correcto y escriba el texto de status.

4.3 Escriba el intervalo de tiempo en el radio para transmitir vía HF. (el tiempo inferior a 10 minutos será cerrado)

4.4 Escriba el intervalo de tiempo en la internet para transmitir por esa vía.

5.0 **Separador I-GATE** los servidores aparecen de cima a bajo. Añade un servidor, si necesario.

5.1 Escriba el número de validación. Es necesario el registro en http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm

5.2 Puede escribir el texto siguiente. Filter m/15 b/call/call p/D/VE/P (este texto es opcional).

6.0 **Separador Digipeater** Escriba *wide1-1*, *wide2-2* en los ingresos de path. ¡No APRS, no replay, no trace!

6.1 En el módulo TRX1 de 2m (opción) seleccione 1200 baud o 9600 baud.

6.2 En el módulo TRX2 de 70cm (opción) seleccione 1220 / 9600 baud. (se puede utilizar como módulo para desviación de tráfico APRS para el UHF)

6.3 Utilice la waterfall de la frecuencia de audio para ajustar la recepción en las bandas de 30m/20m.6.4 Defina el filtro para el I-GATE. (el firmware es revisado en este punto)

7.0 **Separador Red** Escriba el indicativo y las portas de entrada, el I-GATE también es accesible mediante el navegador de internet.

7.1 Verifique la porta y deje es indicativo en su router, cambie la contraseña e escriba.

7.2 Asigne un IP fijo, en este caso será necesario una contraseña.

8.0 **Separador Dynamic DNS** Escriba la información solicitada para que el I-GATE sea accesible para todo el mundo.

9.0 Separador e-mail Escriba aquí su dirección de correo electrónico. (sin SSL)

10.0 **Separador WX** Seleccione la Configuración de la Estación Meteorológica. Indique latitud y longitud. 10.1 Seleccione la opción de transmisión y, en seguida, el intervalo de tiempo para enviar la información meteorológica. 11.0 **Separador mensajes** Indique el indicativo de destino, escriba y envie mensajes de texto.

12.0 **Separador Pantalla** Seleccione la pantalla, la luminosidad y el tiempo de funcionamiento, verifique si los leds se quedan ligados o no.

13.0 **Separador Reinicio** Guarde los datos de la configuración antes de la implementación de una actualización de firmware, guarde-los en un disco duro de un PC remoto, en seguida presione en "guardar permanentemente y recomenzar".

13.1 Después de la actualización del firmware, acceda a este fichero de backup y restaure la configuración.

13.2 Será notificado cuando haya una nueva actualización de firmware.

14.0 Separador Monitor Indica los paquetes de APRS en las muchas interfaces en múltiplos colores.

15.0 Separador Mheard Indica las ultimas 20 estaciones oídas.

16.0 Separador Status Indica la waterfall de la I-GATE actualizada e información meteorológica.

17.0 Separador Registro de Cambios Información sobre las actualizaciones de firmware.

18.0 **Separador Sobre** Lista de los programadores de la I-GATE.

19.0 Separador Ayuda Ligación al fichero de ayuda. (aún no está activo)

I-GATE multifunciones para APRS[®]

APRS™, Automatic packet Reporting System, is a registered Trademark of Bob Bruninga WB4APR

La I-GATE proporciona las siguientes funcionalidades descritas en forma abreviada:

APRS-Digi e I-GATE para HF con receptores/transmisores externos para las bandas de 20 e 30m. APRS-Digi en la banda de los 2m con la opción del TRX interno. (Opción con 40mW no TRX)

APRS-Digi modém interno: por ejemplo, HF a 300 baud o 1200 Baud para el VHF/UHF.

APRS-Frequency en que parte del tráfico es desviado para la banda de 70cm con la ayuda del módulo de UHF de 9k6 baud. Eso deja libre los 2m para estaciones muebles y digipeaters.

Los mensajes pueden ser lidas en la pantalla. La difusión (broadcasting) ocurre via navegador de internet. Las frecuencias de Mark y Space para los 300 Baud son ajustables, (la diferencia de frecuencias es guardada).

La interface KISS soporta módems de la Argent Data OT2/3 con el TRX de VHF. (o el antiguo TNC2) Mini-DIN conector para radios, RJ45 para la rede, la barra de alimentación posterior de 5,5 x 2,1-2,5 mm para los 12Volt dc. Conector RJ12 para estaciones meteorológicas. Existen definiciones para 3 marcas diferentes. Se pueden programar mas, si se solicitar.

La salida de teste del tone sirve para ajustar la modulación del TRX en el conector Mini-DIN.

El control remoto via firefox o navegador de windows para el status, con la ventana de la waterfall muestra los señales de packet.

La contraseña global protegida para el login via navegador.

Configuración del dynamic-DNS para el login global via internet.

Indicativo de la estación, indicativo propio de la estación meteorológica, 5 textos de descripción, 1 texto de status puede ser configurado.

En caso de error en un APRS-T2, la I-GATE liga automáticamente al próximo T2-server de la lista de servidores. Puede añadir mas servidores T2 a la lista.

Puede configurar un comando en la matriz para determinar el sentido de los datos RX / TX. La pantalla en colores muestra todos los caminos de los canales.

Sistemas completos para los modos digitales jäger computing & services

D-63517 Rodenbach Weidertsweg 8 Alemania

http://www.jaeger-edv.de La I-GATE envía para su enderezo electrónico una lista del status que contiene todos los datos desde el último reset.

La configuración de una copia de seguranza tiene la posibilidad de restaurar la última configuración. La actualización de la página de reinicio sirve para actualizar el firmware con información de la versión. MH-list de las estaciones oídas.

Visualización de todos los parámetros operacionales en página de status.

En la ventana OLED de la I-GATE se visualiza, en tiempo real, la siguiente información:

La ventada waterfall de audio de los 300 baud o 1200 baud; el indicativo de la I-GATE; la versión del firmware en uso; el nombre del T2-server ligado; toda la información de la rede; se visualiza si el DHCP está activo o no; el tiempo de ligación del servidor desde el último reset del mismo; la posibilidad de mostrar las tablas en exhibición durante algunos segundos; 3 distintas intensidades de los leds; el tiempo en UTC; la sincronización automática de la data por el servidor; la tabla para la definición a 2 colores para los módems por el software; KISS; TRX1 para los 2m; TRX2 para los 70cm; verde para "descodificado" y rojo para "transmitido": tensión v LAN.

Suma de los paquetes recibidos y enviados de la APRS desde el último reset listados separadamente por los módems internos, KISS, TRX1, TRX2, I-GATE y por la internet.

Datos de la estación meteorológica con pictogramas para "fair", "changeable" y "rain"; entrada y salida de mensajes de texto. Los mensajes de texto recibidas son visualizados en la pantalla OLED de la I-GATE o en un navegador de internet.

El dibujo completo del circuito, la programación del firmware y la su producción son hechos exclusivamente en Alemania.

1. Vista general – Vista general (Separador 1, así como del separador 14 hasta 19 no necesitan de contraseña).

La nueva e innovadora multifunciones I-GATE, fue hecha con base en el modelo anterior LSD-LAN-DIGI. Muchos utilizadores demostraron interés en adquirir una I-GATE, la cual pudiese ser operada sin un PC o software adicional. Ahora, pueden tenerla en su totalidad. Durante los muchos años de desenvolvimiento, fueron integradas características innovadoras en la I-GATE. El poder de procesamiento de los paquetes de APRS tiene sido significativamente mejorado por módems modernos y por firmware especial hecho a medida.

2. Configuración de la porta DB9 – configuración de la interface KISS. (separador 2 a 13 necesitan de contraseña).

El login (fijo) es "admin", la contraseña es, por defecto: "password" (por favor, cambie) Las definiciones necesarias de las configuraciones para los radios o módems son hechas aquí. Existen múltiplos equipamientos con interface KISS que poseen configuraciones pre-definidas. Definiciones propias y testes son posibles en "custom". Por favor, seleccione una velocidad alta para los equipamientos externos y para la interface KISS, pero tenga el cuidado para que las velocidades sean compatibles. Generalmente no es necesario cambiar las configuraciones pré-definidas.

Si no desea recibir el tráfico del módem KISS, solamente tendrá de remover la ligación kiss de la matriz v cargar en save.

Después de alguna alteración en la configuración cargue en "SAVE" que está en todas las páginas en el canto inferior izquierdo de la pantalla y después cargue en "Guardar permanentemente y recomenzar".

Si no desear usar una interface KISS-TNC2, por favor lea mas en el punto 3.

Para garantir una operación libre de interferencias, el TNC2 debe ser pre-configurado en una frecuencia libre o sin el uso de frecuencias de audio; puede usar el Windows Hyper Terminal, el UI-View o el Paxton para hacer esta operación. Cada línea del comando empieza con un "ESC" y los siguientes comandos:

D-63517 Rodenbach Weidertsweg 8 Alemania

- 1. Esc QRES ejecuta el comando para hacer el reset del TNC2 (ejecute un reset, primero)
- 2. Esc I MYCALL El indicativo de la estación debe ser escrito aquí.
- 2. Esc C AGPE01 via wide1-1, wide2-2. El TNC2 usa la identificación del terminal para transmitir.

3. Esc M n desliga los comandos de la pantalla. Los paquetes que controlan el TNC2 deben estar *desligados.*

4. Esc M U liga los paquetes no registrados que son necesarios para el APRS.

5. \ # 27K conmuta para el modo KISS, que cuando bien hecho, los LEDs del TNC2 encienden y apagan 3 veces.

Se pueden encontrar mas comandos del TNC2 en la siguiente página de DB2OS: <u>http://www.pocket-packet.de/thefirmware2.7_befehle.txt</u>

Durante la recepción de las señales de APRS (sin el DCD) el TNC2 está a trabajar correctamente si el LED amarillo encender. Sin el DCD, el squelch debe quedarse cerrado, de esa manera el TNC2 puede transmitir.

Cuando si recibe un señale de APRS uno de los LED se enciende momentáneamente.

3. Módem – Módem interno.

Define la velocidad para un módem interno: para VHF 1200 baud, para HF 300 Baud. La 300 Baud las frecuencias de mark y space pueden ser alteradas. El volumen de entrada (audio spectrum) y salida (micrófono) son ajustables en %. El "*Send Testtones*" transmite para el módem interno, si la ligación este definida anteriormente. Los tones de teste son ligados/desligados cuando si pulsar la tecla del enter.

La demora (delay) de la TX entre la onda continua y los datos es ajustado en msec. (400) Un encaje para un módem DSP (opción) se queda disponible para una otra instalación.

Después de cada alteración cargue en SAVE y después guarde con "guardar permanentemente e recomenzar".

El TRX1 puede ser operado en las bandas de 2m o 70cm dependiendo del módulo en uso. La frecuencia es ajustable. La velocidad puede ser seleccionada entre los 1200 Baud o 9600 baud dependiendo del módulo en uso.

4. Estación – estación de radio.

Escriba el indicativo. Escriba las sus coordenadas en conformidad con las especificaciones. Las coordenadas exactas pueden ser fácilmente verificadas y recogidas desde el APRS.fi.

	ado despues del terricio o despues de cargar en el boton.
Porta Unproto	es 1
Enderezo Unproto	es APGE01. Este enderezo es el nombre permanente de la I-GATE.
Beacon comprimido	verificado, las coordenadas serán enviadas en una forma comprimida.
Descrición dos Beacons	verificado, los textos de beacon serán enviados en intervalos pre-
	seleccionados en conformidade con un horario

Horarios
 1 - 5. Por favor, mantenga los textos de beacon curtos y economice en el HF.
 Puede reducir los textos aún mas al inserir día y hora.
 El mismo para los textos de status.

ícono Escoja del ícono para ser enviado (con superposición) *Tempo coordenado de envío de los textos de report/beacon*. Transmisiones verificadas en HF, atrasadas en KISS.

5. *I-GATE* – ligación entre la internet y el radio.

Dirección del servidor	varias direcciones de T2 pueden ser escritos aquí. La dirección es
	listada en conformidad con la procedencia. Se fracasar, el servidor siguiente
	listado es automáticamente ligado. Si la velocidad de los datos
	es baja, use un servidor diferente. Los 3 botones debajo de la dirección del
	servidor son usados para alterar su clasificación.
Nuevo servidor	otras direcciones de los servidores pueden ser añadidos aquí.
Número de validación	es necesario para transferir datos para el servidor. Este número puede
	ser registrado en http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm.
Dogiatra dal parvidar da	ADDS avanda requerida ativa varifica ai está ligada al convidar

Registro del servidor de APRS cuando requerido ativo verifica si está ligado al servidor.

Copyright © 2006-2017 Jäger EDV & Dienstleistungen

Sist jäge D-6	temas completos para los modos er computing & services 3517 Rodenbach Weidertsweg 8 A Activar la ligación automática Registro extra en texto	a digitales Iemania a <i>ctivo</i> para ligar nuevamente cuando si desc altera el comportamiento del servidor con co	E-Mail: info@jaeger-edv.de Tel. +49 (0) 6184 9520018 http://www.jaeger-edv.de conecta. mandos de filtros del Java.
	Filtro P/indicativo, CALL CLOSE Temporariamente desconectado	ED envía estas estaciones directamente o La verificación interrumpe la ligación tiempo para que las alteraciones pos	via HF para la I-GATE. al servidor por poco san ser activadas.
	Ejemplo de un filtro: filter m/30	muestra todas las estaciones en un rayo de	e 30 km.
6.	Digipeater – Envío de datos e Activa el Digi de RF Alias-Call	n la misma frecuencia. activo, liga el envío de datos via HF. WIDE1-1, WIDE2-2 es suficiente para todo	el mundo.
	<i>Routing</i> El par <i>I-GATE</i> to <i>KISS</i> El par <i>KISS</i> to <i>I-GATE</i> El par <i>internal modem</i> to I-GA ⁻	Abre la via desde la I-GATE hasta el KISS Abre la via desde el KISS hasta el servidor TE Abre la via del HF 300 Baud para el serv Los datos desde el FM hasta el HF no d circunstancia alguna. Podrá causar una	- TRX extensión. de APRS. /idor de APRS. leben ser emparejados en transmisión continua.
	Los emparejamientos para el TF	RX1 y 2 definidos en conformidad. No debe contrario podrá causar una transm (efecto ping pong).	rán aparecer loops, al iisión continua.
	Routing I-GATE Filter	CALL=NONE ignora el indicativo escrito en El firmware será revisto en este punto.	CALL.

7. *Network Settings* – Definiciones de rede.

Nombre del Host Este nombre debe ser registrado en los servidores de Dynamic DNS. Puerta HTTP Por ejemplo 8090. Esta puerta debe ser registrada en los servidores de Dynamic DNS y también en su router de la internet (Port Forwarding router) La contraseña es la misma que ha usado para los servidores de Dynamic Contraseña del HOST DNS. Activar DHCP Si el router tiene un IP fijo para la I-GATE, no es necesario activar (es mas seguro). Si esté activado, el router atribuye automáticamente un IP al I-GATE. Enderezo de IP Introduzca un IP de la gama 192.168.xxx.xxx Subnet Mask 255.255.255.0 Gateway, Primary DNS, Secondary DNS 192.168.xxx.xxx en conformidad con las definiciones de su router de internet.

8. Servicio Dynamic DNS - actualiza el IP por el servidor de DNS siempre que haya cambio de IP. El DNS es el Domain Name System. Su principal función es responder a los pedidos que si hagan siempre que si emplea un nombre.

Con un IP dinámico: puede ser alterado con un intervalo de 24 horas forzado por el servidor. El servicio de DNS externo está consciente de este cambio y liga automáticamente los pedidos exteriores al nuevo IP que el router ha recibido del servidor.

Servicios del Dynamic DNS en <u>www.no-ip.com</u> con: login y contraseña. Añade el link para el servidor.

Mail – Enderezo Electrónico.
 Definiciones para el e-mail de status Escriba toda la información sobre su enderezo electrónico aquí.

No todos los servidores de internet proveen este servicio.

D-63517 Rodenbach Weidertsweg 8 Alemania

http://www.jaeger-edv.deHora de envío del e-mailDefine el envío de e-mail en UTCEnviar e-mailActive para recibir e-mail

E-mail del destinatario	Indique su e-mail
Enderezo de e-mail	Indique su e-mail

Servidor de SMTP	mail.arcor.de	(ejemplo)
Puerta SMTP	25	(arcor)
Nombre de utilizador	el nombre de	su cuenta de enderezo electrónico
Contraseña	la contraseña	de su cuenta de enderezo electrónico

10. WX – Estación meteorológica (WX).

 Tipo de estación Elija el tipo de la estación meteorológica de la presente lista. En conformidad con el pedido, el software adecuado será instalado.
 Indicativo de la WX Use "estación call-6" con SSID -6 para estaciones meteorológicas.
 Latitud de la WX 50° 23' 20N Introduzca as coordenadas correspondientes (ej.)
 Longitud de la WX 008° 57' 15E – igual al anterior, tenga en atención como escribe las coordenadas.

Smart WX activo – apenas los datos meteorológicos alterados serán enviados. *Opciones de envío*

Interfaces elija la interface que pretende usar.

Radio (minutos) 2 actualizaciones por hora son suficientes, escriba 30 (min).

Internet (minutos) - como el anterior, pero aquí escriba 10 (min) -

11. Mensajes – Los mensajes que envía via el APRS.

Mensaje enviada	
Indicativo de destino	acceda al I-GATE con un navegador web y escriba el indicativo de una estación de APRS. (con SSID el. CALL-2).
Texto del mensaje	envía un mensaje de texto con 40 caracteres. Puede enviar mensajes de forma sucesiva. El mensaje puede ser lida en la pantalla de la I-GATE o leer en un navegador web en el sitio web APRS.FI – ver mensajes al lado derecho.
Send now	Al cargar en este separador el mensaje de texto es enviada de inmediato.

12. Pantalla – Muestreo de texto en la pantalla de la I-GATE.

Tiempo de exhibición	Escriba la duración, en segundos, del muestro de la tabla.
Muestra rede	Este panel deberá quedarse siempre visible para que el IP pueda ser leído en
	DHCP)
Muestra etiquetas	Muestra la atribución que se dio a los LEDs.
Muestra stats	Muestra el soma de los paquetes de APRS enviados.
Muestra waterfall	La waterfall muestra la variación del audio en la RX
Muestra WX	Exhibe los datos de la estación meteorológica que está ligada. (Opción)
Muestra horas	Muestra el tiempo en UTC.
Muestra S-Meter	Indicador para los módulos del TRX
Muestra Spectrum	Muestra el audio – el nivel del RX
Luminosidad	a pantalla OLED de la I-GATE es ligado aquí y selecciona el nivel del brillo
	necesario, puede elegir hasta 3 niveles.
Front LEDs	
Activa los LEDs	Los LED's pueden ser ligados o desligados.

Configuración

13. Reinicio - Elija aquí, con vistos, lo que quiere ser visto.

e en ingen ei ei ei	
Importar configuración	aquí se procuran los ficheros de configuración de la I-GATE en un PC/laptop
Importar	Importa, de nuevo, un fichero de configuración para la I-GATE
Exportar configuración	envía fichero de seguranza para un PC
Restaurar configuración	Restaura las definiciones de fábrica.

Guarda permanentemente y recomienza Guarda las alteraciones permanentemente y hace el reboot.RestablecerComienzo del equipamientoActualizarActualización del firmwareVerifica la versión del nuevo software y si existe una nueva versión.

14. Monitor – Exhibición del tráfico APRS en varios paneles.

La pantalla exhibe 6 paneles coloridos, de cima a bajo, del tráfico en tiempo real del APRS en las diferentes interfaces. Color verde para la recepción y color rojo para la emisión 1. El panel de cima lista los paquetes recibidos en la interface KISS (1200 baud).

El 2. panel lista los paquetes recibidos en el módem interno (300 baud o 1200 Baud).

El 3. panel lista los paquetes recibidos del TRX1 por el módem a través del HF. (opción con módulo de 2m o 70cm)

El 4. panel lista los paquetes recibidos del TRX2 por el módem, a través del HF. (opción con módulo de 2m o 70cm)

El 5. panel lista los paquetes recibidos del TRX3 por el módem, a través del HF. (opción con el módulo de AIS, solamente en RX)

El 6. panel lista, en azul, los paquetes recibidos con la I-GATE desde el servidor de APRS via internet. Los paquetes transmitidos a través de la I-GATE para el servidor APRS via internet.

15. MHeard - Estaciones oídas.

Todas las estaciones recibidas en todos los módulos o por la interface KISS son listadas aquí (aparecen los últimos 20 diferentes indicativos)

16. Status – Vista general de todas las configuraciones importantes de la I-GATE con una waterfall. Es exhibida una tabla con los parámetros actuales. El acceso remoto a través de un navegador de internet de la frecuencia correcta de los paquetes de 300 Baud puede ser verificada aquí con una waterfall del audio.

17. Registro de cambios – Lista las alteraciones/mejorías del programa.

Lista de las alteraciones y extensiones de las antiguas versiones de firmware.

18. Sobre – Informaciones sobre la I-GATE.

Lista de los colegas que desarrollan la I-GATE con los enderezos de e-mail.

Cualquier programa puede ter bugs escondidos. Por favor, ayúdenos a eliminarlos. Solamente es posible un mayor desenvolvimiento con la opinión de los utilizadores. Gracias por su colaboración. Las sugestiones serán, cuando sea posible, incluidas en una próxima actualización. Por favor, relate los incidentes y sugestiones para el enderezo de e-mail:

<u>info@aeger-edv.de</u>

La configuración completa puede ser fácilmente ejecutada en su smartphone.



La waterfall también es muy buena para visualizar y de esa manera las configuraciones de frecuencia pueden ser fácilmente controladas en los TRX. Puede también ver algunos datos de la estación meteorológica que tenga ligada a la I-GATE.

Outdoor Humd	ity 56.0 % rel	
Windspeed	6.1 km/h	1000
Winddirection	157.5 °	ls l
Barometer	993.5 mBar	NN N
Rain 24h	0.5 mm (last 24h)	S
ADC Value 75	3000 Hz 4008Hz	VG

Copyright © 2006-2017 Jäger EDV & Dienstleistungen

Sistemas completos para los modos digitales E-Mail: info@jaeger-edv.de jäger computing & services Tel. +49 (0) 6184 9520018 D-63517 Rodenbach Weidertsweg 8 Alemania http://www.jaeger-edv.de **PIN-assignment of the interfaces** 12V DC-hollow plug Login: admin Macho Sub-D 9 Password: password 5,5 x 2.1-2.5 mm dia. (Vista de delante de los pines) La password debe ser cambiada. 1 5 VOLT COM 1 13232 2702 **5V** q 6 120 1: 5V / 12V a depender do jumper 2: TX KISS OUT 3: RX KISS IN 4: 5V / 12V a depender do jumper PIN1 711 5: GND FL700 6: NC (no conectado) 7: NC (reservado) 8: NC (reservado) 9: NC (no conectado) **ATTENTION WHEN USE NULLMODEN** I-GATE Estação meteorológica 1: CTS 2: RTS 3: RX 6 5 4: TX 1 3 5: DTR 2 6: GND I-GATE Estação meteorológica 5 6 • 5

MINI DIN de 6 pinos parafichas de dados para os 300 Baud / 1200 baud,

Directamente para radios com este jack.

432

1

1: Audio Out 2: GND 3: PTT 4: NC 5: Audio IN 6: NC



Adaptador para el TM-D700 para el interface kiss de la I-GATE

9





Station DB3FAT

Overview Comm Modem Station IGate Digipeater Network Dynamic DNS Mail WX Messages Display Restart Monitor MHeard Status Changelog About Help

Welcome!



Traducido por CT1DRB, y su hija, en 17.09.2017